

Antena GSM (biała)



Security Tech Germany

Art.-Nr. AZ6310W

Seite 1 von 1



Zewnętrzną antenę GSM należy montować na zewnątrz obudowy centrali Secvest. Poprawia ona poziom sygnału GSM w trudnych warunkach otoczenia.

W celu zapewnienia dobrej siły sygnału należy uwzględnić poniższe wskazówki dotyczące umiejscowienia i instalacji:
• Antenę umieścić możliwie wysoko i możliwie daleko od systemu alarmowego.
• Należy zachować odstęp co najmniej jednego metra od przedmiotów wykonanych z metalu.
• Należy upewnić się, aby od anteny odchodził w poziomie odcinek kabla o długości co najmniej 25 cm.

/li/ul

Technologie

- Optymalizuje zasięg GSM modułu Secvest GSM (ESM05000x)
- Elastyczny sposób montażu przy użyciu przewodu o dł. 3 m
- Kolor: biały