

Correa para barbilla Scator(-E)

Seite 1 von 2



Correa para barbilla para cascos de seguridad Scator y Scator-E

Las correas para barbilla son el accesorio perfecto para nuestros cascos de seguridad industriales Scator (con ventilación) y Scator-E (sin ventilación).

Las correas para barbilla están especialmente diseñadas para su fijación a los cascos de seguridad Scator y Scator-E. Proporcionan seguridad adicional y garantizan que el casco de seguridad se asiente de forma aún más segura en la cabeza, incluso en caso de impactos y caída de objetos.

Las correas para barbilla se pueden ajustar individualmente para adaptarlas de forma óptima a la forma de la cabeza.

Tecnologías

- Correa para barbilla de horquilla con suspensión de 4 puntos y cierre rápido
- Accesorios de recambio para cascos de obra Scator (ventilados) y Scator-E (no ventilados)
- Divisor lateral (punto de ajuste)

Uso y aplicación

- Adecuadas para los cascos de seguridad ABUS Scator y Scator-E
- Las correas para barbilla proporcionan una protección adicional contra la caída de objetos y evitan que el casco resbale o se caiga durante el movimiento

Variantes

- Color: negro

Correa para barbilla Scator(-E)

Seite 2 von 2

Datos técnicos - Correa para barbilla Scator(-E)

Color de superficie	negro
Estándar	EN 397:2012 + A1:2012
Peso	15 g
Tamaño	universal
EAN	4003318948657